MODE D'EMPLOI EGO W

Parties de votre e-cigarette EGO W :

Comment charger votre batterie :

1 : Dévissez la batterie du reste de l'e-cigarette.

2 : Vissez la batterie sur le chargeur USB. (Débranchez toujours votre chargeur avant d'y visser votre batterie).

3 : Branchez le chargeur USB sur un ordinateur ou sur le chargeur mural.

4 : Laissez charger 4-5 heures. Le voyant du chargeur est rouge pendant la charge, il passe au vert quand la batterie est chargée.

Comment remplir votre clearomiseur :

(Gardez le clearomizer vissé sur la batterie, il sera plus résistant si solidaire).

1 : Percez l'orifice excentré (avec le bout d'un trombone, avec de fins ciseaux… pour ne pas abîmer la seringue du flacon).

2 : Remplissez le clearomiseur en laissant 2 mm vides.

3 : Laissez reposer de 5 à 10 minutes.

Comment vapoter :

1 : Quand vous la recevez, la batterie est verrouillée et pas chargée (ou partiellement car elles sont testées après fabrication). Appuyez 5 fois d'affilée sur le switch (bouton interrupteur), elle clignotera et sera prête à vapoter. Pour la verrouiller à nouveau (transport…) procédez de la même façon. Quand elle est vide, le switch clignote lentement une dizaine de fois. Il est temps de la recharger.

2 : Appuyez sur le switch en même temps que vous aspirez. Faites des aspirations lentes et profondes et arrêtez-vous de temps en temps (faites des pauses de 10 à 15 minutes).

Pensez à ne jamais garder votre e-cigarette dans une poche du pantalon, en vous asseyant, vous risquez de la plier et la casser.

Si vous avez d'autres questions à propos de votre e-cigarette, vous pouvez nous les faire parvenir par courriel :

services-clients@ecigarette-web.com

ATTENTION : Ne jetez pas vos batteries usées à la poubelle, comme toutes les autres piles et batteries vous devez les jeter dans les conteneurs à l'effet que vous trouverez à l'entrée de la plupart des supermarchés.